### Сдвиг фаз в цепи переменного тока

Дмитрий Павлов, 790 Александр Савко, 790

21 сентября 2018 г.

### Содержание

1	Вст	Вступление.							
	1.1	Цель работы.	3						
	1.2	Оборудование	3						
	1.3	Экспериментальная установка	3						
2	Teo	ретическая часть.	4						
	2.1	Общий случай	4						
	2.2	Векторные диаграммы	4						
3	Осн	новная работа.	6						
	3.1	Исследование зависимости сдвига фаз между током и напряжением от $R$ в $RC$ —цепи	6						
	3.2	Исследование зависимости сдвига фаз между током и напряжением от $R$ в $RL-$ цепи	6						
	3.3	Исследование зависимости сдвига фаз между током и напряжением от частоты в $RLC$ -контуре	7						
	3.4	Исследование работы фазовращателя	8						
4	Обр	работка результатов.	9						
	4.1	<i>RC</i> -цепь	9						
	4.2	<i>RL</i> -цепь	10						
	4.3	Поиск добротности контура	11						
	4.4	Сопротивление магазина $R_M$ при сдвиге фаз $\pi/2$	12						
5	Све	едем результаты эксперимента в таблицу.	12						
6	Вы	вол.	12						

### 1 Вступление.

#### 1.1 Цель работы.

Исследование зависимости сдвига фаз между током и напряжением от сопротивления в RC- и в RL—цепи; определение добротности колебательного контура, при помощи полученной в работе зависимости сдвига фаз от частоты вблизи резонанса; оценка диапазона работы фазовращателя.

### 1.2 Оборудование.

- Звуковой генератор (ЗГ);
- Двухканальный электронный осциллограф (ЭО);
- Магазин емкостей;
- Магазин сопротивлений;
- Эталонная катушка индуктивности;
- Резисторы;
- Мост переменного тока.

### 1.3 Экспериментальная установка.

Схема для исследования сдвига фаз между током и напряжением в цепи переменного тока представлена на рис. 1. Эталонная катушка L, магазин емкостей C и магазин сопротивлений R соединены последовательно и через дополнительное сопротивление r подключены к источнику синусоидального напряжения - звуковому генератору.

Сигнал, пропорциональный току, снимается с сопротивления r, пропорциональный напряжению с генератора. Оба сигнала подаются на универсальный осциллограф. Этот осциллограф имеет два канала вертикального отклонения, что позволяет одновременно наблюдать на экране два сигнала.




Рисунок 1 — Схема для исследования сдвига фаз между током и напряжением в цепи переменного тока.





Рисунок 2 – Схема фазовращателя.

Схема фазовращателя, изображенная на рис. 2, содержит два одинаковых резистора  $R_1$ , смонтированных на отдельной плате, магазин сопротивлений R и магазин емкостей C.

### 2 Теоретическая часть.

### 2.1 Общий случай.

Рассмотрим RLC-контур, подключённый к источнику внешней ЭДС, изменяющейся по гармоническому закону:  $\mathscr{E} = \mathscr{E}_0 \cos{(\Omega t)}$ .



Обозначим разность потенциалов на конденсаторе через  $U_C$ , а ток, текущий в контуре, через I. Сумма падений напряжения на элементах цепи равна ЭДС самоиндукции плюс ЭДС источника:

$$RI + U_C = -L\frac{dI}{dt} + \mathcal{E}_0 \cos \Omega t$$

При решении линейного дифференциального уравнения получаем выражение:

$$I_0 \left[ R + i \left( \Omega L - \frac{1}{\Omega C} \right) \right] = \mathcal{E}_0$$

Величина, стоящая в скобках называется импедансом контура и обозначается Z

$$Z = R + i\left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)$$

Представим импеданс Z в показательной форме:

$$Z = |Z|e^{i\psi}; |Z| = \sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}; \psi = \operatorname{arctg} \frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R}$$
 (1)

Итого, ток отстаёт от напряжения по фазе на величину  $\psi$ , определяемую отношением мнимой и действительной частей импеданса. Амплитуда колебаний обратно пропорциональна модулю импеданса |Z|.

### 2.2 Векторные диаграммы.

Рассмотрим несколько частных случаев.

- 1. К источнику синусоидального напряжения подключено только чисто активное сопротивление R. В этом случае из формул (1) следует, что  $\psi = 0$ . Ток в активном сопротивлении совпадает по фазе с напряжением на нём.
- 2. К источнику подключена только ёмкость C (конденсатор без потерь). При этом  $\psi = -\pi/2$ . Ток опережает напряжение по фазе на  $\pi/2$ .

- 3. К источнику подключена только катушка самоиндукции с индуктивностью L, активное сопротивление которой  $R_L=0$ . При этом  $\psi=\pi/2$ . Ток в цепи отстаёт по фазе от напряжения на  $\pi/2$ .
- 4. В общем случае, когда к источнику последовательно подключены резистор, конденсатор и катушка самоиндукции, сдвиг фазы между то- ком и входным напряжением лежит в пределах:  $-\pi/2 < \psi < +\pi/2$ .

Построим векторную диаграмму напряжений для контура, изображённого на рис. В.6. К источнику переменного напряжения  $\mathcal{E}_0 \cos \Omega t$  последовательно подключены резистор R, катушка индуктивности L, действительная часть импеданса которой равна  $r_L$ , и ёмкость C. Четыре вольтметра измеряют напряжения на элементах цепи, амперметр измеряет ток.




Рис. В.6. Последовательный контур




Рис. В.7. Векторная диаграмма (последовательный контур)

Отложим вектор I вдоль оси абсцисс (рис. В.7). Напряжение на резисторе совпадает по фазе с током, поэтому вектор  $U_R$  также будет направлен вдоль оси абсцисс. Напряжение на конденсаторе (без потерь) отстаёт по фазе от тока на угол  $\psi=\pi/2$ , поэтому вектор  $U_C$  направлен вниз вдоль оси ординат. Векторное равенство напряжений  $U_{L+R}=U_L+U_R$  позволяет построить треугольник по трём сторонам. Сделаем две насечки: первую — радиусом, равным модулю вектора  $U_{L+R}$ , из начала вектора  $U_R$  (начала координат); вторую — радиусом, равным модулю вектора  $U_L$ , из конца вектора  $U_R$ . Точка пересечения насечек определяет положение векторов  $U_{L+R}$  и  $U_L$  на диаграмме. Сложив векторы  $U_{L+R}$  и  $U_C$ , получим вектор входного напряжения на контуре. Угол  $\psi$  показывает, каков сдвиг фаз между током и напряжением в цепи.

Разложим теперь вектор  $U_L$  по осям координат. Проекция  $U_L$  на ось абсцисс позволяет определить  $U_{L,\text{акт}}$  — напряжение на активной части импеданса катушки, а проекция на ось ординат даёт реактивную часть  $U_{L,\text{реакт}}$ . Поделив эти напряжения на ток I, найдём действительную часть импеданса катушки  $r_L$  и мнимую  $\Omega L$ .

### 3 Основная работа.

## 3.1 Исследование зависимости сдвига фаз между током и напряжением от R в RC—цепи.

Пользуясь схемой, изображенной на рис. 1, найдем зависимость сдвига фаз между током и напряжением от R в RC—цепи. Для этого закоротим катушку индуктивности. На магазине емкости поставим емкость C=0.5 мк $\Phi,\ \nu=1$  к $\Gamma$ ц.

Рассчитаем реактивное сопротивление цепи по формуле:  $X_1=1/(\Omega C)=1/(2\pi\nu C)$ . Где  $\Omega=2\pi\nu$  - циклическая частота.

$$X_1 = \frac{1}{\Omega C} = \frac{1}{2\pi\nu C} = \frac{1}{2\pi\cdot 1000\Gamma_{\mathrm{H}}\cdot 0.5\mathrm{mk}\Phi} = 318.3\mathrm{Om}.$$

Увеличивая сопротивление R от нуля до  $10 \cdot X_1$ , проведем измерения сдвига фаз  $\psi$ .

**Таблица 1** – Сдвиг фаз в RC-контуре в зависимости от R.

$R, O_{\rm M}$	x, cm	$x_0$ , cm	$\psi$
0	2.5	5	$0.5\pi$
200	1.6	5	$0.32\pi$
400	1.2	4.4	$0.27\pi$
600	0.4	4.5	$0.09\pi$
900	0.6	5	$0.12\pi$
1200	0.2	4.5	$0.04\pi$

# 3.2 Исследование зависимости сдвига фаз между током и напряжением от R в RL-цепи.

Пользуясь схемой, изображенной на рис. 1, найдем зависимость сдвига фаз между током и напряжением от R в RL-цепи. Для этого закоротим магазин емкостей. На катушке поставим индуктивность L=50 м $\Gamma$ н,  $\nu=1$  к $\Gamma$ ц.

Рассчитаем реактивное сопротивление цепи по формуле:  $X_2 = \Omega L = 2\pi \nu C$ .

$$X_2 = \Omega L = 2\pi \nu L = 2\pi \cdot 1000 \Gamma_{\rm H} \cdot 50 \Gamma_{\rm H} = 314 {\rm Om}.$$

Увеличивая сопротивление R от нуля до  $10 \cdot X_2$ , проведем измерения сдвига фаз  $\psi$ .

**Таблица 2** – Сдвиг фаз в RL-контуре в зависимости от R.

	R, Om	x, cm	$x_0$ , cm	$\psi$
ſ	0	2.2	4.9	$0.45\pi$
	200	1.4	4.9	$0.29\pi$
	600	0.6	4.9	$0.12\pi$
	900	0.4	4.9	$0.08\pi$
	1200	0.2	4.9	$0.04\pi$

# 3.3 Исследование зависимости сдвига фаз между током и напряжением от частоты в RLC-контуре.

В цепи, изображенной на рис. 1, Установим значения  $R=0,\,L=50$  мГн, C=0.5 мкФ. Рассчитаем резонансную частоту по формуле:  $\nu=1/(2\pi\sqrt{LC})$ .

$$\nu = \frac{1}{(2\pi\sqrt{LC})} = \frac{1}{2\pi\sqrt{50\text{м}\Gamma\text{H}\cdot0.5\text{м}\kappa\Phi}} = 1006\Gamma\text{ц}.$$

Снимем зависимость сдвига фаз от частоты. Для этого:

• Подберем частоту  $3\Gamma$ , чтобы получить резонанс в цепи. При резонансе  $\psi=0$ , и нулевые значения двух синусоид должны совместиться, а при равенстве амплитуд синусоиды полностью совпадают.

$$\nu_{\rm эксп} = 1020 \Gamma$$
ц.

- Оценим по картинке на экране ЭО диапазон измерения частоты, в котором сдвиг фазы меняется от  $\pi/3$  до  $-\pi/3$ .
- Снимем зависимость сдвига фаз от частоты в этом диапазоне, меняя частоту в обе стороны от резонансного значения. С изменением частоты меняется расстояние  $x_0$ , которое занимает половина периода синусоиды, поэтому каждый раз фиксируем отношение  $x/x_0$ .

**Таблица 3** – Сдвиг фаз в RLC-контуре в зависимости от частоты при R=0 Ом.

$\nu$ , Гц	x, cm	$x_0$ , cm	$\psi$	ν, Гц	x, cm	$x_0$ , cm	$\psi$
910	1.6	5.3	$0.3\pi$	1020	0	4.8	0
930	1.5	5	$0.3\pi$	1040	0.5	4.8	$0.1\pi$
950	1.2	5	$0.24\pi$	1060	0.8	4.7	$0.17\pi$
970	0.9	5	$0.18\pi$	1090	1	4.6	$0.22\pi$
990	0.6	5	$0.12\pi$	1100	1.2	4.5	$0.27\pi$
1000	0.3	4.8	$0.06\pi$	1120	1.3	4.4	$0.3\pi$

• Повторим измерения сдвига фаз для сопротивления  $R=100~{
m Om}.$ 

**Таблица** 4 – Сдвиг фаз в RLC-контуре в зависимости от частоты при  $R=100~{\rm Om}.$ 

ν, Гц	x, cm	$x_0$ , cm	$\psi$	ν, Гц	x, cm	$x_0$ , cm	$\psi$
900	0.8	5.2	$0.15\pi$	1020	0	4.8	0
920	0.6	5	$0.12\pi$	1040	0.2	4.8	$0.04\pi$
940	0.4	5	$0.08\pi$	1060	0.4	4.7	$0.09\pi$
960	0.3	5	$0.06\pi$	1090	0.5	4.6	$0.11\pi$
980	0.2	4.9	$0.04\pi$	1100	0.6	4.5	$0.13\pi$
1000	0	4.8	0	1120	0.6	4.5	$0.08\pi$

Таблица 5 - Проверка приборов с помощью моста Е7-8.

Значение	Номинальное, Ом	Реальное, Ом
r	12.4	12.43
$R_{\text{кат}}$	31.5	32.77


### 3.4 Исследование работы фазовращателя.

Необходимо найти сопротивление R, при котором сдвиг фаз равен  $\pi/2$ . Соберем схему, изображенную на рис. 2, и установим C=0.5мк $\Phi$ ,  $\nu=1$  к $\Gamma$ ц. При R=3800 Ом сдвиг фаз равен  $\pi/2$ .

### 4 Обработка результатов.

### **4.1** *RC*-цепь.


Для RC-цепи построим график  $\psi = f(R+r)$ , где R - сопротивление, выставленное на магазине сопротивлений, r - сопротивление резистора, включенного в цепь. Из графика определим сопротивление R для  $\psi = \pi/2$ .



Сдвиг фаз в RC-цепи в зависимости от сопротивления R

По графику определим сопротивление R, для  $\psi=\pi/2$ . R=, при этом рассчитанное значение: R=314 Ом.


Построим график  $tg\psi=f(\frac{1}{\omega R_{\sum}C})$ , где  $R_{\sum}=R+r$ . Построим также теоретический график (пунктир).



Сдвиг фаз в RC-цепи в зависимости от  $RC\Omega$ 

#### **4.2** *RL*-цепь.


Для RL-цепи построим график  $\psi=f(R+r+R_L)$ , где  $R_L$  - сопротивление, выставленное катушки индуктивности. Из графика определим сопротивление R для  $\psi=\pi/2$ .



Сдвиг фаз в RL-цепи в зависимости от сопротивления R

По графику определим сопротивление R, для  $\psi=\pi/2$ . R=, при этом рассчитанное значение: R=310 Ом.


Построим график  $\operatorname{tg} \psi = f(\frac{\omega L}{R_1})$ , где  $R_1 = R + r + R_L$ . Построим также теоретический график (пунктир).



Сдвиг фаз в RL-цепи в зависимости от  $R/L\Omega$ 

### 4.3 Поиск добротности контура.

Найдем добротность колебательного контура при  $R=0\Omega$  и  $R=100\Omega$ . Для этого измерим  $\Delta \nu$  при сдвиге фаз  $\psi=\pi/4$ . Тогда  $Q=\nu_0/(2\Delta \nu)$ .



Добротность найденная из графиков:

$$Q_1 = \frac{\nu_0}{2\Delta\nu} = \frac{1006\Gamma_{\rm II}}{2\cdot 18\Gamma_{\rm II}} = 27.9$$
$$Q_2 = \frac{\nu_0}{2\Delta\nu} = \frac{1006\Gamma_{\rm II}}{2\cdot 20\Gamma_{\rm II}} = 25.15$$

Найдем добротность контура вторым способом: рассчитаем добротность через параметры контура R, L, C.

$$Q_{\text{\tiny Teop}} = rac{1}{r} \sqrt{rac{L}{C}} = rac{1}{12.43 ext{Om}} \sqrt{rac{0.5 ext{m} \Gamma_{ ext{H}}}{0.5 ext{m} \kappa \Phi}} = 25.5$$

Оценим погрешность:

$$\begin{split} \sigma(Q) &= \sqrt{\left(\frac{\sigma(r)}{r}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma(L)}{L}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma(C)}{C}\right)^2} = \\ &= \sqrt{\left(\frac{0.01}{12.4}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{0.05}{50 \cdot 10^{-3}}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{10^{-6}}{0.5 \cdot 10^{-6}}\right)^2} = 0.7. \\ \varepsilon(Q) &= \frac{\sigma(Q)}{Q} = \frac{0.7}{25.5} = 0.027 = 2.7\%. \end{split}$$

### 4.4 Сопротивление магазина $R_M$ при сдвиге фаз $\pi/2$ .

Построим векторную диаграмму фазовращателя; с ее помощью рассчитаем сопротивление магазина  $R_M$ , при котором сдвиг фаз между током и напряжением равен  $\pi/2$ . Сравним результат с экспериментом.

Воспользуемся рис. В.7.

Сдвиг фаз между током и напряжением равен  $\pi/2$ . Сопротивление магазина найдем при условии что вектора тока и напряжения на векторной диаграмме перпендикулярны, тогда получим  $R_{\scriptscriptstyle \rm M}=310$  Ом, что не отличается от эксперимента: см пункт 4.1, 4.2.

### 5 Сведем результаты эксперимента в таблицу.

Таблица 6 – Итоговая таблица.

			Q	Q	
$L_{\rm kat}$	$R_M$	$R_{\sum}$	Рез. кривая	f(LCR)	Фазовращ. $R_M(\psi=\pi/2)$
50 мГн	0	12.4 Ом	27.9	25.5	Эксп
50 мГн	100	145.1 Ом	25.15	25.5	Teop

### 6 Вывод.

Изучили влияние на сдвиг фаз между током и напряжением в цепи переменного тока индуктивности, активного сопротивления и ёмкости. Полученное экспериментальным способом добротность не сильно отличается от теоретической.

**Таблица** 7 – Итоги.

$R, \Omega$	Q	$\sigma(Q)$	$\varepsilon(Q)$
0	27.9	0.7	2.7%
100	25.15	0.7 Ом	2.7%